

AS7413 說明書

1 入門指南

歡迎

非常感謝您選購Uniden產品。

備注: 此說明書中插圖僅供示意，與實物可能有差異。

功能描述

- FSK/DTMF 雙制式來電顯示
- 50組來電號碼查詢
- 14組去電號碼查詢
- 預撥模式
- 重撥功能
- 16首普通鈴聲選擇,3級鈴聲音量調節
- 防盜、免打擾功能
- 即時顯示及通話時間自動計時
- 暫切時間選擇（ 90/95/100/120/180/300/600/1000 ）
- 8位本地碼、8位出局碼
- 自動IP快速撥號功能
- 亮度調節
- 音樂保留功能
- 防雷擊、抗電磁幹擾

* 本電話機有來電顯示功能，但必須向您的電訊固網服務商申請此服務才能使用此功能。

2 操作說明

掛機狀態下按【**FLASH/SET**】鍵，LCD顯示【-12345678-】，表示進入主功能表，此時直接輸入數位鍵（**1 - 8**）進入對應的設置項。對該功能設置完後，按【**FLASH/SET**】鍵確認或按【**DELETE**】鍵退回上一目錄，按【**MONITOR**】鍵退出菜單。

日期/時間設置

掛機狀態下按【**FLASH/SET**】鍵，按【**1**】進入日期/時間設置狀態，LCD顯示【**1 DATE 2CL**】，此時按【**1**】為日期設置，看到字體閃爍，輸入數位，再按【**FLASH/SET**】鍵確認，當日期設置完成後，程序會自動識別星期；按【**2**】為時間設定，輸入數位，按【**FLASH/SET**】鍵確認後按【**MONITOR**】鍵退出。

鈴聲選擇及鈴聲音量調節

在主功能表設置狀態直接輸入數位鍵【**2**】。LCD顯示【**r 1T 2VIP 3VOL**】，表示進入鈴聲設置，按【**1**】進入普通鈴聲選擇，LCD顯示【**RING TYPE 01**】，按【**UP**】或【**DOWN**】鍵選擇所需鈴聲後按【**FLASH/SET**】鍵確認；按【**2**】進入貴賓鈴聲選擇，LCD顯示【**RING VIP 01**】，設定方法與普通鈴聲相同；按【**3**】進入鈴聲音量選擇，LCD顯示【**RING VOL 3**】，按【**UP**】或【**DOWN**】鍵選擇所需鈴聲音量後按【**FLASH/SET**】鍵確認（鈴聲音量為1~3三級調節，預設值為最大檔）。鈴聲音量選擇後，按【**MONITOR**】鍵退出。

鬧鈴設置

在主功能表設置狀態直接輸入數位鍵【**3**】。LCD顯示【**AL 1-2-3**】.直接輸入數字鍵【**1**】進入第一組鬧鈴設置，此時LCD顯示【**ALAR OFF**】，（表示其初始狀態為關），直接輸入鬧鈴所需時間，按【**FLASH/SET**】鍵確認；如要關閉鬧鈴則再入該組用【**UP**】或【**DOWN**】鍵切換，LCD顯示【**ALAR OFF**】後按【**FLASH/SET**】鍵確認；按【**2**】進入第2組鬧鈴，初始狀態為關，LCD顯示【**DAYAL1 OFF**】，直接輸入鬧鈴所需時間，按【**FLASH/SET**】鍵確認；按【**3**】進入第3組鬧鈴，初始狀態為關，LCD顯示【**DAYAL2 OFF**】，直接輸入鬧鈴所需時間，按【**FLASH/SET**】鍵確認。

（注：第1組為單次鬧鈴，即每次啓動後祇有當次有效，第2、3組為每日鬧鈴，即該兩組一經啓動後，每日到有效時間都會鬧鈴。每組鬧鈴的鈴聲都不相同，鬧鈴過程中，按任意鍵可退出）。

免打擾設置

在主功能表設置狀態直接輸入數位鍵【**4**】。LCD顯示【**OFF_r 00-00**】.看到數字閃動則輸入時間，前兩位表示小時，後兩位表示分鐘，輸入完按【**FLASH/SET**】鍵確認，按【**MONITOR**】鍵退出設置狀態，LCD顯示免打擾時間并且倒計時至00-00時自動退出免打擾，摘機也可退出免打擾。免打擾期間來電不響鈴（除貴賓號碼外），但可以接收來電號碼。

暫切時間、撥號方式、防盜設置

在主功能表設置狀態按【**5**】，LCD顯示【**1-F 2-P-T 3-D**】,再按【**1**】進入暫切時間設置，按【**UP**】或【**DOWN**】選擇暫切時間，收錢時間為：90、95、100、120、180、300、600、1000毫秒，一般用戶建議選擇600毫秒（本機已默認為600毫秒），設置完畢按【**FLASH/SET**】鍵確認；按【**2**】鍵進入撥號方式轉換，LCD顯示【**PT TONE**】，表示為音頻撥號（有音頻及脈衝兩種選擇），按【**UP**】或【**DOWN**】鍵選擇所需撥號方式，顯示【**PT PULSE**】位脈衝撥號，一般用戶請選擇音頻撥號。設置完畢按【**FLASH/SET**】鍵確認；按【**3**】進入防盜選擇狀態，LCD顯示【**DEFEND OFF**】，表示防盜為關，按【**UP**】或【**DOWN**】鍵開啓防盜，此時LCD顯示為【**DEFEND ON**】,按【**FLASH/SET**】鍵確認。（當用戶接有分機時，請將本機防盜功能設為關閉狀態）。該項功能設置後，按【**MONITOR**】鍵退出。

本地碼、出局碼設定

在主功能表設置狀態按【**6**】。LCD顯示【**1-LOC 2-OL**】,此時按【**1**】，進入本地碼設定，LCD顯示【**LOC ----** ----】，可輸入1~8位的本地碼，輸入號碼後按【**FLASH/SET**】鍵確認，如要取消本地碼，在輸入狀態時按【**DELETE**】鍵刪除輸入的數字，再按【**FLASH/SET**】鍵確認即可；按【**2**】進入出局碼設定，LCD顯示【**OUT OFF**】，表示出局碼為關，直接輸入1~8位數字及暫停，如要取消出局碼，可按【**UP**】或【**DOWN**】鍵選擇OFF。例如：你的出局碼是9，輸入【**9**】、【**REDIAL/PAUSE**】，設置完畢按【**FLASH/SET**】鍵確認，按【**MONITOR**】退出，默認設定是OFF（關閉）。（普通用戶請勿設置出局碼，否則造成撥打的號碼不正確）

出局碼的使用：出局碼的設置主要是為了方便小交換機用戶使用本機撥外綫使用，一般小交換機用戶在撥外綫時，都需要先撥一個出局碼，一般是“**0**”或“**9**”，在撥外綫的時，本機會自動加撥出局碼。要撥內綫時，必須在摘機狀態下，先按【**DELETE**】鍵，再按內部分機號即可撥打內綫（撥打內綫時，沒按【**DELETE**】鍵會自動加撥出局碼，從而會撥錯）。

LCD亮度設置

在主功能表設置狀態按【**7**】，LCD顯示【**LCD con 4**】，此時按【**UP**】或【**DOWN**】鍵來調節LCD亮度，默認值為第4級，一共5級。

IP功能設置

在主功能表設置狀態按【**8**】，LCD顯示【**1-AU 2-3-IP**】，再按【**1**】進入自動IP設定，此時LCD顯示【**AUIP OFF**】（默認關閉自動IP），按【**UP**】或【**DOWN**】鍵選擇IP號碼，IP號碼為：IP1、IP2、17909、17908、193、17911、17921、17931、17951、17991、068、96300、96333、196、190、17969、197、OFF；確定您所選擇的IP號碼之後，按【**FLASH/SET**】鍵確認。默認值為OFF。（IP1,IP2為手動IP設定碼）；（本機未做手動IP功能）

如何使用IP撥號：

使用自動IP，設置方法為按【**FLASH/SET**】鍵、按【**8**】、按【**1**】、並選擇了IP號碼後，在掛機、摘機或回撥時，如果號碼的首位是“**0**”，則會自動在所撥號碼前加撥你所設置的IP號碼，如使用加“**0**”回撥，也會加所設置的IP號碼。

免IP撥號：

在自動IP開的狀態下，摘機後在撥號前按【**DELETE**】鍵，以“**0**”為首的號碼將不走IP，而直接撥出；如開啓出局碼，摘機撥號前按【**DELETE**】鍵同時也會被過濾。

掛機預撥號功能

在掛機狀態下，直接撥電話號碼，此時LCD顯示所撥號碼，如有錯誤，則用【**DELETE**】鍵逐位刪除，再重新輸入正確號碼。號碼輸入後，可提機或按【**CALLBACK**】鍵直接將號碼撥出（免提撥出遇忙時可追撥），長按【**CALLBACK**】3秒為加“**0**”回撥。

重撥/暫停功能

摘機狀態下，按【**REDIAL/PAUSE**】鍵，重撥前次所撥號碼。在撥號期間，按【**REDIAL/PAUSE**】鍵為中間暫停4秒。

音樂保留功能

摘機狀態下，按【**HOLD**】鍵進入音樂保留狀態，同時保持音樂響起，此時可放下手柄→再摘機，保留音樂停止，自動進入手柄通話狀態。→按【**MONITOR**】鍵，保留音樂停止，進入免提通話狀態。

暫切功能

摘機狀態下按【**FLASH/SET**】鍵話機將自動暫切時間為600毫秒，時間長短可設，參見暫切時間設置。

鈴聲音量功能

在掛機狀態下按【**VOL**】鍵進入鈴聲音量選擇功能表，此時按【**VOL**】鍵進行選擇音量大小；鈴聲音量為3級可調，預設值為最大檔。

刪除功能

在預撥號時，【**DELETE**】鍵可用來刪除所輸入錯誤的號碼。在查詢來電/去電內容時，按【**DELETE**】鍵一次，則本組內容被刪除，按住【**DELETE**】鍵3秒，則刪除全部來電或去電內容。

2 操作說明

來電、去電及通話時間查詢

在掛機或摘機狀態下，直接按【**UP**】或【**DOWN**】鍵進入來電查詢狀態。在掛機狀態長按【**#**】鍵3秒，可快速進入來電查詢狀態。再按【**IN/OUT LOG**】鍵可在來電、去電之間轉換。在掛機或摘機狀態下直接按【**IN/OUT LOG**】鍵，進入去電（撥出號碼）查詢狀態，然後再按【**UP**】或【**DOWN**】鍵可查閱去電信息；在挂機狀態長按【*****】鍵3秒，可快速進入去電查詢狀態。查詢時，按【**DELETE**】鍵刪除當前記錄，查詢完畢按【**MONITOR**】鍵退出。

回撥功能

在查詢號碼或預撥號時，按【**CALLBACK**】鍵，則自動摘機撥出號碼。如要在號碼前加“**0**”，需長按【**CALLBACK**】鍵3秒。

免提音量功能

免提狀態按【**VOL**】鍵，為免提喇叭音量功能，共4檔（默認為4檔，最大檔）按【**VOL**】鍵循環調節音量。

貴賓儲存

按【**UP**】或【**DOWN**】鍵翻查出來電號碼，循環按【**VOL**】鍵可存儲或取消該號碼為貴賓號碼（顯示出現鎖的符號，為設置貴賓號碼）。