



初次使用前
連接你的子機
— 將火牛及電話線接駁至電話底座。
— 將充電電池按照圖示放入子機的電池倉。
初次使用電話前，請先將電池充電15小時。
注意：只能使用本電話提供的火牛及充電電池。

- 子機及底座圖示**
- OK / 菜單鍵
 - 返回鍵/清除鍵/靜音鍵
 - 導航鍵
 - 通話鍵/啟動免提
 - 掛機/退出鍵
 - FLASH (閃斷鍵)
 - 要獲得運營商服務*
 - 重撥鍵
 - *號鍵
 - 鎖定/解鎖小鍵盤
 - 散列鍵
 - 呼叫轉移/對講鍵（多於1部子機時適用）
 - 尋呼鍵
 - 要定位的手機/啟動註冊程序。

顯示圖標

- 電池已充滿
- 正在通話或通話正保留，來電時此圖標會閃爍
- 表示你有一個新的語音郵件。
- 鬧鐘已啟用
- 免提通話已啟用
- 靜音模式，響鈴已關閉
- 子機已註冊並在有效使用範圍內。此圖示消失表示子機不在有效使用範圍，並正在尋找子機
- 顯示在菜單模式下時，確認您的選擇。
- 表明有更多的選項可供選擇。使用UP / DOWN鍵向上/向下滾動。
- 顯示在菜單模式下時。選擇返回返回上一級菜單。
- 表示你有新的未接來電*。

*需向電訊運營商查詢服務的可用性。

電話設定
開啟/關閉
- 按住 鍵。
注意：當手機關閉，它不能用於撥打電話，包括緊急呼叫。屆時來電時不會響鈴。
要接聽電話，您需要重新開啟本設定。這可能需要一些時間，讓聽筒重新建立與底座連接。

鎖定/解鎖鍵盤
- 按住 鍵。
注：即使鍵盤被鎖住來電仍然可以回答。

更改顯示語言
- MENU / (上) 或 (下) 選擇HS SETTINGS/ OK / LANGUAGE / OK / (上) 或 (下) 所需的語言/ OK /確認提示音。
注：一旦顯示語言設置，手機上的選項菜單將切換到所選擇的語言立即顯示。

設置時間和日期
注：如果您訂閱了來電顯示服務，時間和日期會自動當您收到呼叫建立，但您可能仍需要設置正確的年份。
- MENU / (上) 或 (下) 選擇HS SETTINGS/ OK / (上) 或 (下)/DATE & TIME / OK / (上) 或 (下) 選擇SET DATE輸入日期 (DD - MM - YY) / OK / (上) 或 (下) / SET TIME /輸入時間 (HH-MM) / OK。

改變你手機的名字
- MENU / (上) 或 (下) 選擇HS SETTINGS/ OK / (上) 或 (下) 以選擇重命名HS / OK顯示當前話機名稱/ 刪除字符/輸入新的名稱（最多10個字符）/ OK /確認提示音。

撥打和接聽電話
撥打電話
- 按 之前或後，輸入要撥打的電話號碼。
- 從重撥列表：**REDIAL** / (上) 或 (下) / 。
- 從通話記錄列表*： / (上) 或 (下) / 。
注意：您需要申請來電顯示服務，以便能夠看到通話記錄來電號碼或姓名。
- 來自電話簿： / (下) / (上) 或 (下) / 。
- 從單鍵撥號：在閒置模式下長按KEY 1或KEY 2或KEY 3。

接聽和結束通話
- / 。
重要提示：您可以簡單地將子機放回底座以結束通話。

使用免提裝置
- 開啟/停用免提：。

調節聽筒音量
通話過程中，按 (上) 或 (下)，選VOLUME 1至VOLUME 5。

靜音/取消靜音
- 開啟/關閉麥克風。

尋呼
- 在底座的背面按 。所有登記過的話機都開始響鈴。
- 在子機按通話鍵或退出鍵或 再次按結束尋呼。

呼叫等待
如果您訂閱了呼叫等待業務，聽筒會發出嗶聲通知您有第二個來電。第二個呼叫者的號碼或名稱，如果您訂閱了來電顯示服務 (CLI) 也可以在手機上顯示。請與您的網絡供應商了解此項服務的更多信息。

電話簿設置：50項
存儲在電話簿中的聯繫人
- MENU /PHONEBOOK/ OK / (上) 或 (下) 選擇要編輯的紀錄 / OK / (上) 或 (下) 選擇EDIT/ OK /現時名稱顯示/編輯名稱 / OK /編輯號碼/ OK / (上) 或 (下) 選擇MELODY 1 - 10 / OK /確認提示音（按刪除字符）。

訪問電話簿
- MENU / PHONEBOOK / OK / (上) 或 (下) / OK。
注意：除了按 (上) 或 (下) 來瀏覽電話簿，可以按與您要查找條目的第一個字母的數字鍵。

修改電話簿
- MENU /PHONEBOOK/ OK / (上) 或 (下) 選擇要編輯的紀錄 / OK / (上) 或 (下) 選擇EDIT/ OK /現時名稱顯示/編輯名稱 / OK /編輯號碼/ OK / (上) 或 (下) 選擇MELODY 1 - 10 / OK /確認提示音。

刪除電話簿
- MENU / (上) 或 (下) 選擇PHONEBOOK/ OK / (上) 或 (下) 選擇記錄刪除/ OK / (上) 或 (下) 選擇DELETE/ OK /確認提示音。

從電話簿列表刪除所有紀錄
- MENU / (上) 或 (下) 選擇PHONEBOOK/ OK / (上) 或 (下) 選擇DIRECT MEM. / OK / (上) 或 (向下) 選擇KEY 1或KEY 2或KEY 3 / OK /存儲號碼/ OK /確認提示音。

添加/編輯直接存取存儲器
- MENU / (上) 或 (下) 選擇HS SETTINGS/ OK / (上) 或 (下) 選擇DIRECT MEM. / OK / (上) 或 (向下) 選擇KEY 1或KEY 2或KEY 3 / OK /存儲號碼/ OK /確認提示音。

刪除直接存取存儲器
- MENU / (上) 或 (下) 選擇HS SETTINGS/ OK / (上) 或 (下) 選擇DIRECT MEM. / OK / (上) 或 (向下) 選擇KEY 1或KEY 2或KEY 3 / OK /存儲的號碼顯示/到按 刪除號碼/ OK / 確認提示音。

使用重撥列表
重撥列表存儲上次撥打的10個號碼。

訪問重撥列表
- REDIAL / (上) 或 (下) 瀏覽重撥列表。
保存重撥號碼存入電話簿
- REDIAL/ (上) 或 (下) 選擇一個紀錄/菜單中顯示的ADD TO PB / OK鍵顯示名稱/輸入聯繫人（最多12個字符）/ OK / OK / (上) 或 (下) 的名稱選擇MELODY 1 - 10 / OK /確認提示音。

使用通話記錄：存儲多達20個外部呼叫
訪問通話記錄
- / (上) 或 (下) / OK。
將通話列表紀錄存入電話簿
- / (上) 或 (下) 選擇一個條目/ MENU / (上) 或 (下) 選擇ADD TO PB / OK鍵進入聯繫人的姓名（最多12個字符）/ OK / OK / (上) 或 (向下) 選擇MELODY 1 - 10 / OK /確認提示音。

刪除呼叫日誌記錄
- / (上) 或 (下) / OK / (上) 或 (下) 選擇DELETE/ OK /確認提示音。

刪除呼叫記錄中的所有紀錄
- / OK / (上) 或 (下) 選擇DELETE ALL/ OK /CONFIRM? / OK /確認提示音。

使用對講機（多於1部子機時）
對講手機的另一個
- 如果只有2註冊子機：INT。
- 如果超過2註冊子機：可用手機號碼和9顯示/輸入手機號碼。
- 要接通所有子機，對講機：9。

轉移外部呼叫到另一個手機
通話期間：
- 如果只有2註冊子機：INT。
- 如果超過2註冊子機：可用手機號碼和9顯示/輸入手機號碼。
- 要接通所有子機，對講機：9。
- 被叫手機接聽內部電話/ 在第一手持機傳送到被叫手機/外部調用外部呼叫轉移。
注意：如果沒有從所謂的手機，按答案 鍵來恢復外部調用。

建立三方電話會議
- 在通話，INT /輸入手機號碼/ 被叫話筒接聽/長按 ***** 第一部話機上。
會議 將在一次電話會議確立的屏幕上顯示。

手機鈴聲
設置鈴聲音量
有5個振鈴音量選項（OFF，級別1，級別2，級別3，4級和5級）。默認級別為3級。
- MENU / (上) 或 (下) 選擇HS SETTINGS/ OK / (上) 或 (下) 選擇RING SETUP / OK / (上) 或 (下) 選擇RING VOLUME/ OK / (上) 或 (向下)，選擇音量/ OK /確認指示音。

外部鈴音：10個鈴聲
- MENU / (上) 或 (下) 選擇HS SETTINGS/ OK / (上) 或 (下) 選擇RING SETUP / OK / (上) 或 (下) 選擇EXT. RING / OK / (上) 或 (下)，選擇鈴聲/ OK /確認指示音。

激活/關閉按鍵音
- MENU / (上) 或 (下) 選擇HS SETTINGS/ OK / (上) 或 (下) 選擇TONE SETUP / OK / (上) 或 (下) 選擇鍵音 / OK / (上) 或 (下) 選擇ON或OFF / OK /確認提示音。

激活/停用自動應答
- MENU / (上) 或 (下) 選擇HS SETTINGS/ OK / (上) 或 (下) 選擇AUTO ANSWER / OK / (上) 或 (下) 選擇ON或OFF / OK /確認提示音。

設置日期/時間格式
設置時間格式
- MENU / (上) 或 (下) 選擇HS SETTINGS/ OK / (上) 或 (下) 以選擇DATE & TIME / OK / (上) 或 (下) 選擇TIME FORMAT / OK / (上) 或 (下)，以選擇12小時或24 HR / OK /確認指示音。

設置日期格式
- MENU / (上) 或 (下) 選擇HS SETTINGS/ OK / (上) 或 (下) 以選擇DATE & TIME / OK / (上) 或 (下) 以選擇DATE FORMAT/ OK / (上) 或 (下) 選擇DD-MM-YY或MM-DD-YY / OK /確認提示音。

設置鬧鐘
- MENU / (上) 或 (下) 選擇HS SETTINGS/ OK / (上)

或 (下) 選擇ALARM / OK / (上) 或 (下) 選擇OFF, ON / OK。
- 如果選擇ON，輸入鬧鐘時間 (HH-MM) / OK / SNOOZE / OK / (上) 或 (下) 選擇OFF或ON / OK /確認提示音。

高級設定
更改主密碼
主密碼被用於子機的註冊/註銷。默認PIN碼為0000。
注：如果您忘記了密碼，可以將其重置為使用手機重置其默認0000
- MENU / (上) 或 (下) 選擇BS SETTINGS/ OK / (上) 或 (下) 選擇更改PIN / OK /輸入當前密碼/ OK /輸入新的PIN / OK / CONFIRM? /再次輸入新的PIN /確認提示音。

註冊您的手機
重要： 當你購買額外的子機，或者子機出現故障才需要註冊。
最多可註冊4部子機。
註冊或註銷手機主密碼是必需的。
默認情況下，主密碼為0000。
- 在底座，按住 鍵5秒鐘。
- 在手機上，按MENU / (上) 或 (下) 選擇REGISTER/ OK /輸入主密碼/ OK /PLEASE WAIT/確認提示音。

註銷您的手機
- MENU / (上) 或 (下) 選擇BS SETTINGS/ OK / (上) 或 (下) 選擇DELETE HS / OK /輸入主密碼/ OK / (上) 或 (下) 選擇子機號碼註銷/ OK /確認提示音。

更改召回時間
- MENU / (上) 或 (下) 選擇BS SETTINGS/ OK / (上) 或 (下) 選擇FLASH TIME / OK / (上) 或 (下) 選擇SHORT, MEDIUM 或LONG/ OK /確認提示音。

TONE /PULSE更改撥號模式
- MENU / (上) 或 (下) 選擇BS設置/ OK / (上) 或 (下) 選擇DIAL MODE / OK / (上) 或 (下) TONE 或PULSE/ OK /確認提示音。
默認TONE設置（也稱為MF或DTMF）。

重置單元
- MENU / (上) 或 (下) 選擇DEFAULT/ OK /輸入主密碼/ OK / OK確認提示音。

故障排除
如果您對您的手機遇到問題，請試試所列的建議。
作為一般規則，如果出現問題，從所有的子機取出電池約1分鐘，然後斷開並重新連接電源底座和重新安裝手機電池。

總是 首先檢查：	您已按照安裝用戶手冊中列出的所有步驟，設置您的電話。 所有的連接器都牢固插在各自的插槽。主電源向基本單元在所述插座被接通。 這款手機的電池是否正确，安全地安裝。
日常使用 “我無法撥打或接聽電話”	如果手機的顯示屏是空白的，它可能已被關閉。按住掛機/退出鍵重新接通。 檢查基本單元的主電源適配器是否已插入並接通電源。 基本單元需要主電源維持正常手機的操作不僅僅是電池充電時 請確保您使用的電話提供的電話線電纜。 其他電話線電纜可能無法正常工作。 將子機更靠近底座。 檢查顯示屏上的電量標誌。如果電量低，替換基本單元或充電器上聽筒的電池充電。 切斷電源及拔出電源插座，等待短時間，然後重新連接。這可能會解決問題。
“我不能撥打電話”	如果手機屏幕顯示 ，按住 * 鍵解鎖你撥打電話。 只有一個手機（或基本單元）可以連接到外線。如果另一個手機已經在使用，你需要等待，直到它已結束通話。
“當我按鍵，什麼也沒發生”	確保電池被安裝在您的手機。如果顯示屏顯示“低”電池電量標誌，請將子機的充電後再試。
“當我輸入號碼，它出現在顯示屏上，但我不能撥打外線電話”	嘗試為所述基座單元的不同位置 - 如果可能的話選擇更高的地方，或進一步從它它電氣設備。 嘗試移動手機更靠近基部單元。
“電話不響”	檢查基本單元的主電源適配器插入並接通電源。檢查鈴聲音量不是OFF。
通話時聽到“嗶嗶聲”	嘗試移近基本單元的範圍內。否則您的通話可能被切斷。 檢查顯示屏上的電量標誌。如果電量低，請將電池充電。
話時音量太小	確保你正確地拿著聽筒。 使用 (上)/ (下) 鍵調整音量。

電池 “這款手機的電池一兩個小時內所剩無幾”	第一次使用手機，先充電15個小時。 您可能需要更換電池。 檢查基本單元和主電源插座單元之間的連接。
“已嘗試給電池充電，但仍然顯示電量低”	您需要更換電池。 請安全地處理廢舊電池。
如果故障依舊	斷開所有連接到同一線路的電話，並嘗試撥打電話。 從電話線路上斷開電話機及插頭的不同電話到主電話插座。 嘗試撥打電話。如果一切正常，線路沒有問。如果不能正常工作，並且您使用的是雙向插座適配器，移除它，直接將電話插入插座。 如果現在運作正常，適配器可能出現故障。如果你仍不能撥打電話，則故障可能是在交換線路。 請聯繫服務提供商。

安全
當主電源出現故障本電話不是緊急呼叫設計。
不要用自己的電話，通知煤氣洩漏或其它潛在的爆炸危險！
不要打開你的設備或其電源電擊規避風險。不要試圖打開電池，因為它們含有的有害化學物質。
您的電話必須位於一個乾燥的地方，熱，humide和陽光直射的條件了。
為了避免無線電信號干擾，將手機至少1米距離其他電器或其他手機。

環境
這個標誌意味著你不工作的電器必須收集與生活垃圾分開，而不是混合。
幫助我們保護我們生活的環境！

ustelecom 美国通讯有限公司		保養說明
PRODUCTS - WARRANTY CARD		CUSTOMER'S COPY: DO NOT MAIL THIS
產品保養證		+ 保養條款 +
姓名: _____ 電話: _____ 型號: _____ 零售商: _____ 經銷商: _____ 購買日期: _____ 機身編號: _____		1. 此保證書僅有效於購買單位註冊日期起。 2. 此保證書不適用於因意外損壞或由於不當使用。 3. 保證書僅在提供有效證明。請出示保證書，購買正本並保留產品一併交回。客戶須為保證書支付合理的行政費用。 4. 零件及服務（人工、電料及零件）之收費將由購買單位決定。包括新電池的電費和最低保證書內列出的零件及服務費。 5. 保證書不包以下列情況所導致的損壞：(a) 產品被修改、修改及非本公司所核准、(b) 不當使用、(c) 不當維修、(d) 意外、(e) 意外、(f) 意外、(g) 意外、(h) 意外、(i) 意外、(j) 意外、(k) 意外、(l) 意外、(m) 意外、(n) 意外、(o) 意外、(p) 意外、(q) 意外、(r) 意外、(s) 意外、(t) 意外、(u) 意外、(v) 意外、(w) 意外、(x) 意外、(y) 意外、(z) 意外、(aa) 意外、(ab) 意外、(ac) 意外、(ad) 意外、(ae) 意外、(af) 意外、(ag) 意外、(ah) 意外、(ai) 意外、(aj) 意外、(ak) 意外、(al) 意外、(am) 意外、(an) 意外、(ao) 意外、(ap) 意外、(aq) 意外、(ar) 意外、(as) 意外、(at) 意外、(au) 意外、(av) 意外、(aw) 意外、(ax) 意外、(ay) 意外、(az) 意外、(ba) 意外、(bb) 意外、(bc) 意外、(bd) 意外、(be) 意外、(bf) 意外、(bg) 意外、(bh) 意外、(bi) 意外、(bj) 意外、(bk) 意外、(bl) 意外、(bm) 意外、(bn) 意外、(bo) 意外、(bp) 意外、(bq) 意外、(br) 意外、(bs) 意外、(bt) 意外、(bu) 意外、(bv) 意外、(bw) 意外、(bx) 意外、(by) 意外、(bz) 意外、(ca) 意外、(cb) 意外、(cc) 意外、(cd) 意外、(ce) 意外、(cf) 意外、(cg) 意外、(ch) 意外、(ci) 意外、(cj) 意外、(ck) 意外、(cl) 意外、(cm) 意外、(cn) 意外、(co) 意外、(cp) 意外、(cq) 意外、(cr) 意外、(cs) 意外、(ct) 意外、(cu) 意外、(cv) 意外、(cw) 意外、(cx) 意外、(cy) 意外、(cz) 意外、(da) 意外、(db) 意外、(dc) 意外、(dd) 意外、(de) 意外、(df) 意外、(dg) 意外、(dh) 意外、(di) 意外、(dj) 意外、(dk) 意外、(dl) 意外、(dm) 意外、(dn) 意外、(do) 意外、(dp) 意外、(dq) 意外、(dr) 意外、(ds) 意外、(dt) 意外、(du) 意外、(dv) 意外、(dw) 意外、(dx) 意外、(dy) 意外、(dz) 意外、(ea) 意外、(eb) 意外、(ec) 意外、(ed) 意外、(ee) 意外、(ef) 意外、(eg) 意外、(eh) 意外、(ei) 意外、(ej) 意外、(ek) 意外、(el) 意外、(em) 意外、(en) 意外、(eo) 意外、(ep) 意外、(eq) 意外、(er) 意外、(es) 意外、(et) 意外、(eu) 意外、(ev) 意外、(ew) 意外、(ex) 意外、(ey) 意外、(ez) 意外、(fa) 意外、(fb) 意外、(fc) 意外、(fd) 意外、(fe) 意外、(ff) 意外、(fg) 意外、(fh) 意外、(fi) 意外、(fj) 意外、(fk) 意外、(fl) 意外、(fm) 意外、(fn) 意外、(fo) 意外、(fp) 意外、(fq) 意外、(fr) 意外、(fs) 意外、(ft) 意外、(fu) 意外、(fv) 意外、(fw) 意外、(fx) 意外、(fy) 意外、(fz) 意外、(ga) 意外、(gb) 意外、(gc) 意外、(gd) 意外、(ge) 意外、(gf) 意外、(gg) 意外、(gh) 意外、(gi) 意外、(gj) 意外、(gk) 意外、(gl) 意外、(gm) 意外、(gn) 意外、(go) 意外、(gp) 意外、(gq) 意外、(gr) 意外、(gs) 意外、(gt) 意外、(gu) 意外、(gv) 意外、(gw) 意外、(gx) 意外、(gy) 意外、(gz) 意外、(ha) 意外、(hb) 意外、(hc) 意外、(hd) 意外、(he) 意外、(hf) 意外、(hg) 意外、(hi) 意外、(hj) 意外、(hk) 意外、(hl) 意外、(hm) 意外、(hn) 意外、(ho) 意外、(hp) 意外、(hq) 意外、(hr) 意外、(hs) 意外、(ht) 意外、(hu) 意外、(hv) 意外、(hw) 意外、(hx) 意外、(hy) 意外、(hz) 意外、(ia) 意外、(ib) 意外、(ic) 意外、(id) 意外、(ie) 意外、(if) 意外、(ig) 意外、(ih) 意外、(ii) 意外、(ij) 意外、(ik) 意外、(il) 意外、(im) 意外、(in) 意外、(io) 意外、(ip) 意外、(iq) 意外、(ir) 意外、(is) 意外、(it) 意外、(iu) 意外、(iv) 意外、(iw) 意外、(ix) 意外、(iy) 意外、(iz) 意外、(ja) 意外、(jb) 意外、(jc) 意外、(jd) 意外、(je) 意外、(jf) 意外、(jg) 意外、(jh) 意外、(ji) 意外、(jj) 意外、(jk) 意外、(jl) 意外、(jm) 意外、(jn) 意外、(jo) 意外、(jp) 意外、(jq) 意外、(jr) 意外、(js) 意外、(jt) 意外、(ju) 意外、(jv) 意外、(jw) 意外、(jx) 意外、(jy) 意外、(jz) 意外、(ka) 意外、(kb) 意外、(kc) 意外、(kd) 意外、(ke) 意外、(kf) 意外、(kg) 意外、(kh) 意外、(ki) 意外、(kj) 意外、(kk) 意外、(kl) 意外、(km) 意外、(kn) 意外、(ko) 意外、(kp) 意外、(kq) 意外、(kr) 意外、(ks) 意外、(kt) 意外、(ku) 意外、(kv) 意外、(kw) 意外、(kx) 意外、(ky) 意外、(kz) 意外、(la) 意外、(lb) 意外、(lc) 意外、(ld) 意外、(le) 意外、(lf) 意外、(lg) 意外、(lh) 意外、(li) 意外、(lj) 意外、(lk) 意外、(lm) 意外、(ln) 意外、(lo) 意外、(lp) 意外、(lq) 意外、(lr) 意外、(ls) 意外、(lt) 意外、(lu) 意外、(lv) 意外、(lw) 意外、(lx) 意外、(ly) 意外、(lz) 意外、(ma) 意外、(mb) 意外、(mc) 意外、(md) 意外、(me) 意外、(mf) 意外、(mg) 意外、(mh) 意外、(mi) 意外、(mj) 意外、(mk) 意外、(ml) 意外、(mm) 意外、(mn) 意外、(mo) 意外、(mp) 意外、(mq) 意外、(mr) 意外、(ms) 意外、(mt) 意外、(mu) 意外、(mv) 意外、(mw) 意外、(mx) 意外、(my) 意外、(mz) 意外、(na) 意外、(nb) 意外、(nc) 意外、(nd) 意外、(ne) 意外、(nf) 意外、(ng) 意外、(nh) 意外、(ni) 意外、(nj) 意外、(nk) 意外、(nl) 意外、(nm) 意外、(nn) 意外、(no) 意外、(np) 意外、(nq) 意外、(nr) 意外、(ns) 意外、(nt) 意外、(nu) 意外、(nv) 意外、(nw) 意外、(nx) 意外、(ny) 意外、(nz) 意外、(oa) 意外、(ob) 意外、(oc) 意外、(od) 意外、(oe) 意外、(of) 意外、(og) 意外、(oh) 意外、(oi) 意外、(oj) 意外、(ok) 意外、(ol) 意外、(om) 意外、(on) 意外、(oo) 意外、(op) 意外、(oq) 意外、(or) 意外、(os) 意外、(ot) 意外、(ou) 意外、(ov) 意外、(ow) 意外、(ox) 意外、(oy) 意外、(oz) 意外、(pa) 意外、(pb) 意外、(pc) 意外、(pd) 意外、(pe) 意外、(pf) 意外、(pg) 意外、(ph) 意外、(pi) 意外、(pj) 意外、(pk) 意外、(pl) 意外、(pm) 意外、(pn) 意外、(po) 意外、(pp) 意外、(pq) 意外、(pr) 意外、(ps) 意外、(pt) 意外、(pu) 意外、(pv) 意外、(pw) 意外、(px) 意外、(py) 意外、(pz) 意外、(qa) 意外、(qb) 意外、(qc) 意外、(qd) 意外、(qe) 意外、(qf) 意外、(qg) 意外、(qh) 意外、(qi) 意外、(qj) 意外、(qk) 意外、(ql) 意外、(qm) 意外、(qn) 意外、(qo) 意外、(qp) 意外、(qq) 意外、(qr) 意外、(qs) 意外、(qt) 意外、(qu) 意外、(qv) 意外、(qw) 意外、(qx) 意外、(qy) 意外、(qz) 意外、(ra) 意外、(rb) 意外、(rc) 意外、(rd) 意外、(re) 意外、(rf) 意外、(rg) 意外、(rh) 意外、(ri) 意外、(rj) 意外、(rk) 意外、(rl) 意外、(rm) 意外、(rn) 意外、(ro) 意外、(rp) 意外、(rq) 意外、(rr) 意外、(rs) 意外、(rt) 意外、(ru) 意外、(rv) 意外、(rw) 意外、(rx) 意外、(ry) 意外、(rz) 意外、(sa) 意外、(sb) 意外、(sc) 意外、(sd) 意外、(se) 意外、(sf) 意外、(sg) 意外、(sh) 意外、(si) 意外、(sj) 意外、(sk) 意外、(sl) 意外、(sm) 意外、(sn) 意外、(so) 意外、(sp) 意外、(sq) 意外、(sr) 意外、(ss) 意外、(st) 意外、(su) 意外、(sv) 意外、(sw) 意外、(sx) 意外、(sy) 意外、(sz) 意外、(ta) 意外、(tb) 意外、(tc) 意外、(td) 意外、(te) 意外、(tf) 意外、(tg) 意外、(th) 意外、(ti) 意外、(tj) 意外、(tk) 意外、(tl) 意外、(tm) 意外、(tn) 意外、(to) 意外、(tp) 意外、(tq) 意外、(tr) 意外、(ts) 意外、(tu) 意外、(tv) 意外、(tw) 意外、(tx) 意外、(ty) 意外、(tz) 意外、(ua) 意外、(ub) 意外、(uc) 意外、(ud) 意外、(ue) 意外、(uf) 意外、(ug) 意外、(uh) 意外、(ui) 意外、(uj) 意外、(uk) 意外、(ul) 意外、(um) 意外、(un) 意外、(uo) 意外、(up) 意外、(uq) 意外、(ur) 意外、(us) 意外、(ut) 意外、(uu) 意外、(uv) 意外、(uw) 意外、(ux) 意外、(uy) 意外、(uz) 意外、(va) 意外、(vb) 意外、(vc) 意外、(vd) 意外、(ve) 意外、(vf) 意外、(vg) 意外、(vh) 意外、(vi) 意外、(vj) 意外、(vk) 意外、(vl) 意外、(vm) 意外、(vn) 意外、(vo) 意外、(vp) 意外、(vq) 意外、(vr) 意外、(vs) 意外、(vt) 意外、(vu) 意外、(vv) 意外、(vw) 意外、(vx) 意外、(vy) 意外、(vz) 意外、(wa) 意外、(wb) 意外、(wc) 意外、(wd) 意外、(we) 意外、(wf) 意外、(wg) 意外、(wh) 意外、(wi) 意外、(wj) 意外、(wk) 意外、(wl) 意外、(wm) 意外、(wn) 意外、(wo) 意外、(wp) 意外、(wq) 意外、(wr) 意外、(ws) 意外、(wt) 意外、(wu) 意外、(wv) 意外、(ww) 意外、(wx) 意外、(wy) 意外、(wz) 意外、(xa) 意外、(xb) 意外、(xc) 意外、(xd) 意外、(xe) 意外、(xf) 意外、(xg) 意外、(xh) 意外、(xi) 意外、(xj) 意外、(xk) 意外、(xl) 意外、(xm) 意外、(xn) 意外、(xo) 意外、(xp) 意外、(xq) 意外、(xr) 意外、(xs) 意外、(xt) 意外、(xu) 意外、(xv) 意外、(xw) 意外、(xx) 意外、(xy) 意外、(xz) 意外、(ya) 意外、(yb) 意外、(yc) 意外、(yd) 意外、(ye) 意外、(yf) 意外、(yg) 意外、(yh) 意外、(yi) 意外、(yj) 意外、(yk) 意外、(yl) 意外、(ym) 意外、(yn) 意外、(yo) 意外、(yp) 意外、(yq) 意外、(yr) 意外、(ys) 意外、(yt) 意外、(yu) 意外、(yv) 意外、(yw) 意外、(yx) 意外、(yz) 意外、(za) 意外、(zb) 意外、(zc) 意外、(zd)